



Die Motorwelle immer ausbauen evtl. auch das Ruderblatt
Selbst wenn die Welle gezogen kann das ziemlich schwierig sein das Lager heraus zu bekommen.

1. 2 Stück Senkkopfschrauben M5 x 10 oder M5x 6 seitlich rausdrehen aus dem Wellenbock
2. Indem man das Lager mit einer Metallsäge von innen längst einschneidet bekommt die Messingbuchse so viel Luft das nun das Lager locker aus dem Wellenbock ausgebaut werden kann.
3. Dann das neue Wellenlager einbauen
4. 2 x Gewinde M5 in die Messingbuchse schneiden
5. und mit den Schrauben M5x 10 oder M5x 6 sichern