



Nr. 11228

BOSTIK

EINKOMPONENTIG EINSETZBARER SPEZIALKLEBSTOFF

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Klebefläche von Schmutz, Feuchtigkeit und Fett reinigen. Oberfläche nach Möglichkeit aufrauen.

VERARBEITUNG:

Klebstoff und zu verklebende Substrate vor der Verklebung mindestens 24 Stunden in normal temperiertem Raum lagern. Klebstoff oder Klebstoffmischung gleichmäßig mit Zahnpachtel oder Pinsel auf beide Teile auftragen. (Saugfähigen und rauen Untergrund eine Stunde vor der eigentlichen Verklebung mit glattem Spachtel mit dem Klebstoff vorstreichen).

Klebstoffauftrag ca. 7-8 Minuten ablüften lassen.

Ist der Verklebungszeitpunkt (s. Fingertest) erreicht, werden die Klebeflächen exakt aufeinandergebracht und kräftig angepresst, gewalzt oder angerieben. Nicht klopfen! Endfestigkeit wird nach 24 Std. erreicht.

Erläuterung (**Fingertest**): Wenn bei der Berührung mit dem Finger kein Klebstoff mehr hängen bleibt, der Klebstoff sich aber noch klebrig anfühlt, ist der richtige Zeitpunkt für die Verklebung erreicht. Diese Methode ist sicherer als jede Zeitangabe, da die Verdunstungsgeschwindigkeit der Lösemittel von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit abhängt.