

Marina Großenbrode

Nr.15693

Stabdeckplatte in massiv Teak

Die „fix und fertigen“ Stabdeckplatten in Teak mit parallel verlaufenden Fugen.

Anwendung: Ideal für Cockpits, Backskisten, Lukendeckel usw. Die Anfertigung erfolgt nach Maßangaben. Das erste Maß bestimmt die Laufrichtung der Stäbe. Gefertigt aus ca. 45 mm breiten Teak- Stabdeckleisten, mit ca. 5 mm breiten schwarzen Gummifugen.

Ausführung : ca. 5 mm massive Teak-Stäbe ohne Unterbau (bleibt ohne Unterbau elastisch und ist daher auch für Rundungen und Wölbungen hervorragend geeignet)

Anwendung:

Grundsätzlich ist ein Hallenplatz zur Verlegung eines Teakdecks besser als ein Außenplatz. Arbeiten Sie nicht direkt in der Sonne und vermeiden Sie während der Verklebungsarbeiten das Eindringen von Wasser. Achten Sie darauf, daß beide zu klebenden Flächen annähernd die gleiche Temperatur haben.

Entfernen sie alle alten Dichtmasse und/oder Kleber restlos von der Oberfläche. Reinigen Sie die Oberflächen mit PANTASOL. Schleifen Sie die zu verklebenden Oberflächen leicht an, saugen diese ab und reinigen Sie die Flächen erneut mit PANTASOL.

Passen Sie die zu klebenden Flächen an und zeichnen oder markieren Sie die Position. Schützen Sie umliegende Flächen mit Kunststofftape vor ausquellender Masse. Tragen Sie nun den Klebstoff vollflächig auf und kämmen sie diesen in eine Richtung mit einem geeigneten Zahnspachtel. Die Zahnung ist von der Planheit der Oberfläche abhängig.

Legen Sie die zu klebenden Teile ein und schieben diese leicht vor und zurück, um den Kleber zu kippen.

Fixieren und beschweren Sie nun für die nächsten 24 Stunden die Flächen. Überschüssiger Kleber kann im frischen Zustand mit einem Spachtel entfernt werden. Reste lassen sich mit einem in PANTASOL getränkten Tuch entfernen.

**Kleber
Fugenmasse
Reiniger**