



Nr.19134 1000g

SCHLEIF-POLIERPASTE extra stark

Beseitigung von vergilbtem und matten Gelcoat, Kratzern und Schleifspuren bis zum „Top Finish“



1. Die Oberfläche muß zunächst gut gereinigt werden. Stark verschmutzte Oberflächen werden vorteilhaft mit dem GFK-Reiniger Artikel 11251 gereinigt. Im Nachhinein die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen.
2. Schleifpaste 50 (Artikel 19134) auf einer Fläche von ca. 40x50cm mit einem sauberen Poliertuch auftragen und so lange mit mittlerem Druck polieren, bis die Oberfläche gleichmäßig matt ist.
3. Mit Schleifpaste mittelfein 100 (Artikel 19135) nacharbeiten bis die Oberfläche matt glänzend wird.
4. Endglanz mit der Schleifpaste extra fein 150 (Artikel 19136) bis zum „Top Finish“ polieren.
Die Endpolitur mit 150 sollte unbedingt **regelmäßig** im Frühjahr und Herbst durchgeführt werden.
5. Beachten Sie die Detailinformation des Herstellers auf den Gebinden.
6. In den Decksbereichen, die mit rutschfesten, strukturierten Flächen versehen sind, müssen die Vertiefungen mit harten Bürsten nachgearbeitet werden. Hierdurch lassen sich Ansammlungen der Polierpaste vermeiden.

Die nachbehandelten Oberflächen weisen ein gutes Langzeitverhalten auf.

Benötigtes Material:

INFO

- 1 x 11251 GFK-Reiniger, 1 Liter Konzentrat
- 1 x 19134 Schleifpaste extra stark 1000g
- 1 x 19135 Schleifpaste mittelfein 1000g
- 1 x 19136 Schleifpaste extra fein 1000g
- 1 x 10491 Polier Pad 3M
- 1 x 10003 Poliertuch (VE=10)
- 1 x 11881 Konservierung der aufpolierten Gelcoatfläche mit Teflon

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

Nr.19134 1000g

50 Schleif-Polierpaste Extra Stark Besonders kräftige Schleif- und Polierpaste, eine spezielle Kombination hoch-wirksamer Schleifpartikel. Entfernt Kratzer und Schleifspuren in Polyester- und Epoxid-Formen, hervorgerufen durch grobes Naß- oder Trockenschleifen; Einsatz nach 800er Schleifpapier.

Nacharbeiten mit 100 oder 150 garantiert absoluten Hochglanz an Formen und Fertigteilen. Sie ist frei von Silikon, Ammoniak und Wachsen.

50 Schleif-Polierpaste extra stark kann sowohl per Hand als auch maschinell verarbeitet werden.

Verarbeitung

50 Schleif-Polierpaste extra stark kommt nach einer Vorbehandlung des Untergrundes mit 800er Schleifpapier zum Einsatz.

Nr. 13081= Korn 320; Nr.12594= Korn 600;

Nr. 13102= Korn 800 =Nassschleifpapier

Sie wird mit einem sauberen, weichen Tuch oder Pad auf einer Fläche von ca. 50 x 50 cm aufgetragen und so lange mit mittlerem Druck auspoliert, bis alle Kratzer entfernt sind. Falls der Untergrund stark geschädigt ist, muss der Vorgang wiederholt werden. Bei Verwendung einer Poliermaschine darf die maximale Drehzahl 2 100 UPM nicht überschreiten. Um eine perfekte Oberfläche zu erhalten muss, der Arbeits- bzw. Anpressdruck erhöht werden, sobald die Paste beginnt anzutrocknen.

Achtung! Polierruch oder Pad regelmäßig während der Verarbeitung reinigen! Durch anschließendes Nacharbeiten mit 100 oder 150 wird perfekter Hochglanz an Formen und Fertigteilen erzielt.