

# Montage Spritzkappenersatzbezug mit Tenax-Knopf oder Stoffloch

Für die Erneuerung des Bezug`s für die Spritzkappe ist schon handwerkliches Geschick notwendig oder auch die Hilfe eines Technikers, besser noch ein Polsterer oder Segelmacher. Eine 2. Hilfsperson ist immer notwendig!

Auch wenn wir nach Ihrem Muster gebaut haben; das alte Tuch hat eine größere Dehnung, als ein neues Gewebe. Deshalb kann es notwendig sein, das Gestänge etwas zu kürzen, falls die Seitenteile der neuen Spritzkappe nicht ganz zu der alten Befestigungshöhe reichen. Damit alles faltenfrei steht, bitte die Persenning mit viel Kraft seitlich spannen, bevor Knöpfe gesetzt werden.

Folgende Regel: Seitenteil achtern etwas zu hoch: den vorderen Bügel entsprechen - manchmal nur einige Millimeter - kürzen. Seitenteil vorn etwas zu hoch: den achterlichen Bügel etwas kürzen, auch hier geht es nur um Millimeter.

Die Arbeitsabläufe bitte wie folgt beachten:

1. Den großen Bügel nach achtern und den kleinen Bügel zum Bug richten.
2. Die Spritzkappe mittig ausrichten, so das die Bügel an den Nähten verlaufen.
3. Den ersten Knopf oder Loch mittig vorn ins Tuchteil setzen und die Spritzkappe spannen. Mit Hilfe einer zweiten Person die Enden ausrichten. Der größere achterliche Bügel muß dabei stark nach unten gedrückt werden. Bei Bedarf wird das Tuchteil mit großer Kraft - und seitlich straff ziehend - in die richtige Position gebracht, damit die Knöpfe/Löcher angezeichnet und passend gesetzt werden können.  
Wenn die Querachse vom Gestängenfuß erreicht ist, nochmals den Bezug ausrichten und mit Spannung nach achtern und seitlich die nächsten Punkte im Wechsel Stb und Bb setzen.


















**Bitte vorher darauf achten, ob die Persenning auch zu den Montagepunkten paßt oder ob ein nachjustieren der Spritzkappenbügel notwendig ist.**

4. Auf keinen Fall dürfen die **Montageorte vom alten Bezug** übernommen werden.

### Mit der Lieferung beigelegt:

- 1 x 20220 Locheisen 8 mm für Spritzkappenbezüge (Leihweise für 4 Wochen)
- 1 x 20692 Locheisen 13 mm f. Spritzkappenbezüge (Leihweise für 4 Wochen)
- 1 x 19997 Locheisen für Lift Dot Oberteile (Leihweise für 2 Wochen)

## Technische Information

Nr.12355		Tenax Druckknopf Oberteil	
Nr.12578		Tenax Unterteil mit Blechschraube 4,2x12mm	Nr.20220 Lochsen 8mm für Tenaxoberteile
Nr.12356		Tenax Unterteil mit Gewinde M5x10mm	
Nr.10149		Tenax Unterteil zum Anschrauben	Senk-Blechschraube Kreuzschlitz 3,5x13mm Nr.14372
Nr.12228		Tenax Unterteil Stoffschraube	
Nr.12606		Lift Dot Unterteil mit Blechschraube 4,2x16mm	Nr.20558 Tenax Schlüssel für 12228 und 12355
Nr.15445		Lift Dot Druckknopf Oberteil mit Gegenplatte	
Nr.12405		Druckknopf Oberteil	Lochsen für Lift Dot Nr.19997
Nr.12263		Druckknopf Unterteil für 12405	Senk-Blechschraube Kreuzschlitz 3,9x16mm Nr.16475
Nr.16089		Poller weiß d=13mm	
Nr.13203		Minax Unterteil Stoffschraube	
Nr.12135		Minax Oberteil	Nr.20692 Lochsen 13m für Minax
Nr.11921		Minax Druckknopf Unterteil 4,2x12mm	

Ersatzteile für [Rohr 18mm](#) [Rohr 20mm](#) [Rohr 22mm](#) [Rohr 25mm](#)