



## **Kunststoff-Bugspitze neu befestigen**

Ein Nachkleben der Kunststoff-Bugspitze ist in den wenigsten Fällen möglich. Diese muß in der Regel erneuert werden. Beim Entfernen der Kunststoffspitze bleiben vielfach Reste am Polyesterrumpf kleben, so daß die Bugspitze zerstört wird.

Die Arbeitsgänge in Stichworten:

Bugspitze entfernen und Reste vom GFK-Rumpf mit Schleifpapier sorgfältig entfernen. Das gesamte Bugspitzen-Innenteil anschleifen. Danach sollte der angeschliffene Bereich mit Entfetter sorgfältig ausgewaschen werden. Rumpfkante und Bugspitze abkleben. Kleber in die Kunststoffspitze sorgfältig auftragen. Die neue Bugspitze fest anpressen und mit Hilfe eines breiten Klebebandes gut fixieren.

An der Nahtstelle austretenden Kleber vor dem Aushärten entfernen, damit eine ausreichend tiefe Fuge entsteht und die Dichtungsmasse genügend Halt findet.

Die Fuge wird mit einer dauerelastischen Masse ausgefügt.

### **Notwendiges Material:**

Art.-Nr.

- 11229 Technicoll 130g
- 11231 Dichtungsmasse schwarz 310ml
- 11236 Kartuschen-Handpresse
- 11253 Entfetter 750ml
- 10515 Gewebepband 25mmx25m
- 14235 Schleifbogen Korn 80
- 10003 Tücher (VP=10)

**01.01.07 mmw/sd  
ze09**