

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

**Nr. 11658 Set Mastverstärkung mit 8x Schrauben M6 x20
für DY-Masten**



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de



Vorbereitung

1. Alu-Flachmaterial Einbaurichtung kennzeichnen
2. Verstärkung außen anlegen und die Bohrungen am Mastprofil anzeichnen
3. 4 x pro Seite 6,5mm am Mastprofil bohren und ansenken
4. Aluverstärkung innen einlegen und von Außen mit M6 x20mm anschrauben

Erforderlich evtl. zusätzlich Bestellen

[1x 10536 Loctite 5ml \(Schraubensicherung\)](#)

