




Nr.18711

Achtung: Bohrungen im Block für M 5 Gewindeschrauben



Gewinde M6 auf M5 im Deck reduzieren

Aufbohren auf Gewinde M8 dann die Buchse Nr. 19780 einsetzen

Nr.19780= M5

