



Montage Spritzkappenersatzbezug mit Tenax-Knopf oder Stoffloch

Für die Erneuerung des Bezug's für die Spritzkappe ist schon handwerkliches Geschick notwendig oder auch die Hilfe eines Technikers, besser noch ein Polsterer oder Segelmacher. Eine 2. Hilfsperson ist immer notwendig!

Auch wenn wir nach Ihrem Muster gebaut haben; das alte Tuch hat eine größere Dehnung, als ein neues Gewebe. Deshalb kann es notwendig sein, das Gestänge etwas zu kürzen, falls die Seitenteile der neuen Spritzkappe nicht ganz zu der alten Befestigungshöhe reichen. Damit alles faltenfrei steht, bitte die Persenning mit viel Kraft seitlich spannen, bevor Knöpfe gesetzt werden.

Folgende Regel: Seitenteil achtern etwas zu hoch: den vorderen Bügel entsprechen - manchmal nur einige Millimeter - kürzen. Seitenteil vorn etwas zu hoch: den achterlichen Bügel etwas kürzen, auch hier geht es nur um Millimeter.

Die Arbeitsabläufe bitte wie folgt beachten:

1. Den großen Bügel nach achtern und den kleinen Bügel zum Bug richten.
2. Die Spritzkappe mittig ausrichten, so das die Bügel an den Nähten verlaufen.
3. Den ersten Knopf oder Loch mittig vorn ins Tuchteil setzen und die Spritzkappe spannen. Mit Hilfe einer zweiten Person die Enden ausrichten. Der größere achterliche Bügel muss dabei stark nach unten gedrückt werden. Bei Bedarf wird das Tuchteil mit großer Kraft - und seitlich straff ziehend - in die richtige Position gebracht, damit die Knöpfe/Löcher angezeichnet und passend gesetzt werden können.

Wenn die Querachse vom Gestängenfuß erreicht ist, nochmals den Bezug ausrichten und mit Spannung nach achtern und seitlich die nächsten Punkte im Wechsel Stb und Bb setzen.

Bitte vorher darauf achten, ob die Persenning auch zu den Montagepunkten paßt oder ob ein nachjustieren der Spritzkappenbügel notwendig ist.

4. Auf keinen Fall dürfen die **Montageorte vom alten Bezug** übernommen werden.

Auf Wunsch stellen wir leihweise diese Werkzeuge zu Verfügung:

- 1 x 20220 Locheisen 10 mm für Spritzkappenbezüge (Leihweise für 4 Wochen)
- 1 x 20692 Locheisen 13 mm f. Spritzkappenbezüge (Leihweise für 4 Wochen)
- 1 x 19997 Locheisen für Lift Dot Oberteile (Leihweise für 2 Wochen)

Ersatzteile für:

Rohr 18mm , Rohr 20mm , Rohr 22mm , Rohr 25mm 

Montage Spritzkappenersatzbezug mit Tenax-Knopf oder Stoffloch



Nr.12355



Tenax Druckknopf Oberteil



Nr.20220 Locheisen 10mm für Tenaxoberteile

Nr.12578



Tenax Unterteil mit Blechschraube 4,2x12mm

Nr.12356



Tenax Unterteil mit Gewinde M5x10mm

Nr.10149



Tenax Unterteil zum Anschrauben

Senk-Blechschraube Kreuzschlitz 3,5x13mm Nr.14372

Nr.12228



Tenax Unterteil Stoffschraube



Nr.12606



Lift Dot Unterteil mit Blechschraube 4,2x16mm

Nr.20558 Tenax Schlüssel für 12228 und 12355

Nr.15445



Lift Dot Druckknopf Oberteil mit Gegenplatte



Nr.12405



Druckknopf Oberteil

Locheisen für Lift Dot Nr.19997

Nr.12263



Druckknopf Unterteil für 12405

Senk-Blechschraube Kreuzschlitz 3,9x16mm Nr.16475

Nr.16089



Poller weiß d=13mm

Nr. 19223



Poller grau d=25mm

Nr.13203



Minax Unterteil Stoffschraube



Nr.12135



Minax Oberteil


Nr.20692 Locheisen 13mm für Minax
Nr.20558 Mina Schlüssel einfach für 13203 und 12135


Nr.11921




Minax Druckknopf Unterteil 4,2x12mm

Ersatzteile für:

Rohr 18mm 
ze06 1.2.16

Rohr 20mm 
2

Rohr 22mm 

Rohr 25mm 